

## Consigli dell'esperto in caso di: Antigelo e Manutenzione HD

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo, ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Nel periodo invernale, ad esempio, per evitare il fermo macchina a causa del congelamento dell'acqua nell'impianto di raffreddamento, **è indispensabile effettuare lo svuotamento al termine dei lavori**, per macchine DS TS 20-E, DST 10-CA E DST 20-CA seguendo le indicazioni sotto riportate.



1. Adattatore di soffiaggio Art. 382894 (compreso pos.4)
2. Pompa pneumatica Art. 60579 (compreso pos.3)
3. Flessibile della pompa
4. Anello di sbloccaggio



Ad ogni fine lavoro, lava tutta l'attrezzatura **senza l'utilizzo di getto d'acqua ad alta pressione**, lubrifica le parti meccaniche della testa di taglio, evitando così il depositarsi dello sporco cementizio.