

RT 6-A22



Assegnazione imboccatura per i rivetti ciechi da utilizzare

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazioni centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

In questo caso i nostri tecnici ti consigliano di utilizzare la giusta imboccatura per il rivetto in uso:

Denominazione imboccatura	Diametro del rivetto cieco di tutti i materiali reperibili in commercio
RTN 2.4	2,4 mm
RTN 3.2	3,2 mm
RTN 4.0	4,0 mm
RTN 4.8	4,8 mm 5,0 mm (esclusivamente i rivetti ciechi in alluminio)