

Inchiodatrice DX 460 MX 72, DX 5, DX6



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni. Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per un migliore utilizzo del suo utensile, i nostri tecnici ti consigliamo di:

Nel caso in cui i chiodi siano incastrati nella parte anteriore:

	<ul style="list-style-type: none">• Estrai i propulsori dall'attrezzo
	<ul style="list-style-type: none">• Rimuovi il caricatore dall'attrezzo premendo la clip e poi ruotando il caricatore• Togli i chiodi rimasti nel caricatore
	<ul style="list-style-type: none">• Togli i chiodi incastrati con le pinze o altro strumento da taglio idoneo. Se non è possibile, fallo rientrare con un martello• Libera il chiodo con l'estrattore chiodi ed un martello ed elimina eventuali frammenti che fuoriescono dalla guida dell'inchiodatrice