

RT 6-A22 Manutenzione



Pulizia o sostituzione delle ganasce del mandrino

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazioni centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

In questo caso i nostri tecnici ti consigliamo di:

Durante la manutenzione per la pulizia o per la sostituzione delle ganasce, fare attenzione nel rimontaggio delle parti da pos.1 a 7 che siano montate correttamente.

Verificare la pos.7 che sia stretta bene prima di rimontare tutte le altre parti, assicurarsi che pos.3 sia bloccato sull'adattatore pos.7, altrimenti potrebbe allentarsi e bloccare l'attrezzo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale a pag. 77 cap.7.1

