

Sistema tagliamuri Hilti DST 20-CA

Montaggio della lama

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato, in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per migliorare l'uso del tuo utensile, i nostri tecnici ti consigliano di:

A causa della coppia più alta al mandrino, deve essere portata al fissaggio della lama, un'attenzione speciale. Se la lama non è fissata con un serraggio/coppia raccomandata o, se la flangia o il dado sono consumati e se, gli stessi, non sono puliti, la lama inizierà a slittare durante il taglio. Questo slittamento consumerà la vostra flangia e la vostra lama.

Vi preghiamo, quindi, di seguire le istruzioni quando serrate il dado della flangia, applicando 110 Nm di coppia usando una chiave dinamometrica da 19 mm.



Figura 1: Serraggio della flangia – vedi manuale d'istruzioni per ulteriori informazioni



Figura 2: Flangia interna consumata



Figura 3: Flangia con diametro esterno consumato